



## MONTAJE | ASSEMBLY

1




2




1x min. 12 KG


Cable de seguridad no incluido  
Safety cable are not included



3



4



En caso de cualquier duda, antes de empezar la instalación, contactar con el servicio técnico de Sakma.




In case of any doubt, before starting the installation, contact Sakma technical service.

Debido a las continuas mejoras e innovaciones, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. © Barcelona. SAKMA Electrónica Industrial SAU. Todas las indicaciones enumeradas en este manual están sujetas a nuestra política de garantía. SAKMA no es responsable por los daños causados por no seguir las instrucciones sobre el uso del producto. Due to continuous improvements and innovations, specifications may change without notice. © Barcelona. SAKMA Electrónica Industrial SAU. All the indications listed in this manual are subject to our guarantee policy. SAKMA is not responsible for damage from failure to follow instructions regarding the product's use.


5

Cable no incluido  
Cable are not included  
Ø max. 8.5 mm




Para facilitar la conexión, sacar el cable por el lado opuesto al borne, como muestra la imagen, luego girar el cable hasta llegar al borne. Conectar cada cable en su polo.


To facilitate the connection, remove the cable from the opposite side of the connection terminal, as shown in the image, then turn the cable until it reaches the terminal. Connect each cable to its pole.



6



7



## PRECAUCIONES | PRECAUTIONS

- Comenzar la instalación asegurándose de que la fuente de alimentación no esté conectada a la red eléctrica.
- Comprobar que no hay tensión en los cables de salida DC OUT de la fuente de alimentación.
- Conectar el cable positivo (+) y el cable negativo (-) en la polaridad correspondiente y cables de señal DMX.
- Confirmar que los pasos previos se han completado correctamente y, sólo en ese caso, conectar la fuente de alimentación a la red AC IN.
- El cable acero de seguridad y el cable de potencia no están incluidos, seguir las especificaciones.
- Before you start the installation, make sure that the power supply is not connected to the main supply.
- Assure there is no voltage on power supply output cables DC OUT.
- Connect the positive (+) cable and the negative (-) cable in the correct polarity and dmx signal cables.
- Confirm that the previous steps have been completed correctly and, only in that case, connect the power supply to the main supply AC IN.
- The safety steel cable and the power cable are not included, follow the specifications.



En caso de cualquier duda, antes de empezar la instalación, contactar con el servicio técnico de Sakma.



In case of any doubt, before starting the installation, contact Sakma technical service.

Debido a las continuas mejoras e innovaciones, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. © Barcelona. SAKMA Electrónica Industrial SAU. Todas las indicaciones enumeradas en este manual están sujetas a nuestra política de garantía. SAKMA no es responsable por los daños causados por no seguir las instrucciones sobre el uso del producto. Due to continuous improvements and innovations, specifications may change without notice. © Barcelona. SAKMA Electrónica Industrial SAU. All the indications listed in this manual are subject to our guarantee policy. SAKMA is not responsible for damage from failure to follow instructions regarding the product's use.